

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

контроллер сподэс

ТЕРМИНАЛ-M-LRW



Содержание

1 Описание	3
2 Подключение и монтаж модуля	7
3 Настройка модуля	9
4 Описание информационного пакета	. 13
5 АТ-команды	. 15
6 Изготовитель	. 16
7 Лист регистрации изменений	. 17



1 Описание

Контроллер СПОДЭС ТЕРМИНАЛ-М-LRW (далее – Модуль, показан на Рисунке 1.1) является оконечным устройством беспроводной сети LoRaWAN диапазона 868 МГц и предназначен для передачи показаний потребленной электроэнергии с группы до 6-ти разнотипных приборов учета, имеющих цифровой интерфейс RS-485 и спецификацию обмена информацией СПОДЭС (СТО 34.01-5.1-006-2019, ГОСТ Р 58940-2020).



Рисунок 1.1 Внешний вид Модуля 1 – съемная антенна, 2 – корпус Модуля, 3 – сигнализатор наличия питания, 4 – контакты для подключения



Структура обозначения артикула Модуля ТЕРМИНАЛ-М-LRW:

DIN2-RCE-EP220/5-6SP.RU

1	2	3	4	5

- 1 вариант исполнения корпуса;
- 2-тип устройства;
- 3 вариант исполнения питания согласно таблице 1.2;
- 4 модификация устройства;
- 5 предустановленный частотный диапазон.

Основные технические характеристики Модуля даны в Таблице 1.1.

Наименование параметра	Значение		
Интерфейс для подключения устройств	DS /85		
учета	K3-403		
Интерфейс для настройки	UART, радиоканал		
Напряжения питания, В	~220 / +4,6+12		
Выходное напряжение, В	согласно таблице 1.1		
Класс радиоустройства			
(по классификации LoRaWAN)	A, C		
Период выхода в радиоэфир, минут	1100000		
Выходная мощность радиосигнала, мВт, не	25		
более	100 (по запросу)		
	EU863-870		
Диапазон частот	RU864-870		
	KZ865-868		
Дальность радиосвязи:			
- прямая видимость, км	до 15		
- городская застройка, км	до 5		
Максимальное количество опрашиваемых	6		
устройств учета, шт.	0		
Диапазон рабочих температур, °С	-2085		
Габаритные размеры, мм, не более	95,5 x 36,5 x 57,5		
Масса, кг, не более	0,1		
Крепление	на DIN-рейку		



Средний срок службы, лет, не менее	10

Питание Модуля осуществляется в зависимости от исполнения:

- от сети переменного тока ~220 B,

- от постоянного напряжения в диапазоне от +4,6 до +12 В.

Предусмотрены исполнения Модуля, имеющие выход постоянного напряжения, необходимый для питания подключаемых устройств.

№п/п	Артикул	Характеристики				
		Напряжение питания: переменное ~220 В, либо				
1	EP220/5	постоянное +4,6+12 В				
		Выходное напряжение: +5 В (400 мА)				
		Напряжение питания: переменное ~220 В, либо				
2	EP220/9	постоянное +4,6+12 В				
		Выходное напряжение: +9 В (220 мА)				
Напряжение питания: переменное ~220 В, либ						
3	EP220/12	постоянное +4,6+12 В				
		Выходное напряжение: +12 В (150 мА)				
4	EP0516	Напряжение питания: постоянное +4,6+12 В				

Таблица 1.2 - Варианты исполнения питания

Модуль поддерживает частотные диапазоны, указанные в таблице 1.3.

Диапазон	Канал	Частота, МГц	Модуляция	Полоса
			сигнала	сигнала, кГц
	1	868.1	LoRa, MultiSF	125
FU863 870	2	868.3	LoRa, MultiSF	125
EU003-070	3	868.5	LoRa, MultiSF	125
	RX2	869.525	LoRa, SF12	125
	1	868.9	LoRa, MultiSF	125
RU864-870	2	869.1	LoRa, MultiSF	125
	RX2	869.1	LoRa, SF12	125
	1	865.1	LoRa, MultiSF	125
W7065 060	2	865.3	LoRa, MultiSF	125
RT902-909	3	865.5	LoRa, MultiSF	125
	RX2	866.7	LoRa, SF12	125

Таблица 1.3 – Частотные диапазоны



Установка частотного диапазона осуществляется при настройке Модуля на заводе-изготовителе и не может быть изменена в дальнейшем. Модуль поддерживает присвоение МАС-командами дополнительных частот, в рамках своего частотного диапазона.

Модуль работает в режиме автоматического опроса приборов учета командами, сохраненными в памяти модуля. По заданному расписанию текущие показания потребленной энергии группы до 6-ти поддерживаемых приборов учета передаются на сервер на обработки.

Модуль обеспечивает установку параметров работы с использованием АТкоманд по интерфейсу UART, а также MAC-команд и АТ-команд в режиме работы при подаче команд от базовой станции.

Перед началом работы Модуля на объекте, Модуль требуется обязательно настроить (ввести данные по приборам учета, параметры опроса приборов учета, сетевые настройки) согласно пункту 3 данного технического описания.

Примечание:

По желанию Заказчика и при предоставлении Заказчиком необходимой информации (тип прибора учета, его серийный номер, и т.д.), Модуль может быть полностью настроен компанией ООО «НОВОУЧЕТ» до установки на объект. После чего, Модуль будет готов к работе и не потребует дополнительных настроек. Останется лишь его смонтировать на объекте и подключить к нему приборы учета. Либо, компанией ООО «НОВОУЧЕТ» может быть предоставлено Заказчику программное обеспечение, для упрощенной самостоятельной настройки Модулей на объекте.



2 Подключение и монтаж модуля

Модуль предназначен для его монтажа на DIN-рейку в любом положении, исходя из удобства крепления и подключения.

Подключение прибора учета к Модулю по интерфейсу RS-485 производится в соответствии с требованиями указанными в руководстве по эксплуатации на прибор учета.

Примечание:

Максимальное рекомендованное расстояние до подключаемых устройств - 100 метров.

Подключение питания к Модулю производится проводами сечением не менее 0,35 кв.мм.

Контакты для подключения Модуля приведены на рисунке 2.1 и описаны в Таблице 2.1.



25.09.2024

Разъем	Назначение	Описание	
1	Питание «–»	Выходное напряжение при условии	
2	Питание «+»	питания от сети ~220 В (в зависимости от исполнения)	
		Вход питающего напряжения +4,6+12	
		В, вне зависимости от исполнения, в	
		случае отсутствия питания сети ~220 В	
3	«A»	Разъем подключения интерфейса RS-485*	
4	«B»		
5	Питание «L»	Питание от сети ~220 В (в зависимости от	
6	Питание «N»	исполнения)	

Таблица 2.1 – Описание контактов и сигнализаторов Модуля

*Примечание:

Обмен информацией по интерфейсу RS-485 между Модулем и устройствами учета должен производиться с настройками 9600/8-N-1 (скорость 9600 бит/сек., 8 информационных бит, без бита четности, один стоп бит). Указанные настройки заданы в Модуле, и настраиваются в приборе учета в соответствии с руководством по эксплуатации на прибор учета.



3 Настройка модуля

Настройка Модуля осуществляется на компьютере по интерфейсу UART (при помощи USB-UART преобразователя интерфейсов) с использованием AT-команд с помощью программы-терминала (либо, с помощью специализированного программного обеспечения ООО «HOBOYЧET», по отдельному запросу Заказчика), или downlink сообщений с сервера LoRaWAN. Перечень AT-команд приведен в главе 5.

Параметры интерфейса UART для работы в режиме настройки приведены в таблице 3.1.

Параметр	Значение
Скорость (бит/сек.)	9600
Количество бит данных	8
Четность	нет
Количество стоповых битов	1

Таблица 3.1 – Параметры интерфейса UART в режиме настройки

Подключение USB-UART кабеля осуществляется к разъему XP4 Модуля, в соответствии с приведенным ниже рисунком. Доступ к разъему XP4 осуществляется путем снятия верхней легкосъемной крышки корпуса Модуля.



Рисунок 3.1 Схема подключения кабеля UART к Модулю

Под крышкой так же располагаются сигнализаторы HL2-HL6 (Рисунок 3.1), назначение которых указано в Таблице 3.2. По свечению указанных сигнализаторов, можно судить о текущем режиме работы Модуля, что облегчает процесс настройки взаимодействия Модуля с приборами учета и сетью LoRaWaN.



Сигнализатор	Описание
HL2	Сигнализация передачи информации из Модуля в прибор
	учета;
HL3	Сигнализация приема информации от прибора учета
	Модулем;
HL4	Сигнализация передачи информации из Модуля по
	радиоканалу;
HL5	Сигнализация приема информации Модулем по радиоканалу.
HL6	Не задействован

Таблица 3.2 Назначение сигнализаторов Модуля.

Примечание:

При выполнении Модулем заданных процессов, происходит мигание соответствующего светодиода.

Для работы Модуля необходимо ввести с помощью АТ-команд нижеуказанные данные и параметры:

- Серийный номер и тип устройства учета. Для начала обмена информацией между Модулем и устройством учета, вводятся серийные номера и типы устройств учета (производитель) подключаемых к Модулю.
- Вид активации Модуля в сети. Модуль поддерживает два варианта процедуры активации в сети LoRaWAN:
 - ABP (Activation By Personalization) вариант, не требующий прохождения процедуры присоединения, ключи шифрования и адрес DevAddr устанавливаются в Модуль с помощью АТ команд. В данном режиме при подаче питания Модуль сразу начинает работать в соответствии с заранее заданными данными, необходимыми для работы в сети.
 - ОТАА (Over-The-Air Activation) вариант, при котором требуется пройти процедуру присоединения (join procedure), во время которой вырабатываются сессионные ключи шифрования и адрес DevAddr. В данном режиме при подаче питания на Модуль осуществляет попытки регистрации в сети в заранее заданном частотном диапазоне с получением от базовой станции требуемой для работы информации.
- 3. Сетевые параметры:



Модуль поддерживает изменение следующих сетевых параметров (ключи и идентификаторы сетевых настроек), необходимых для регистрации Модуля в сети LoRaWAN:

- Идентификатор оконечного устройства "DevEUI";
- Адрес оконечного устройства "DevAddr";
- Сетевой сеансовый ключ оконечного устройства "NwkSKey";
- Сеансовый ключ приложения "AppSKey";
- Идентификатор приложения "AppEUI";
- Ключ приложения "АррКеу".

Примечание:

В паспортах Модулей указываются заданные сетевые настройки, необходимые для регистрации в сети LoRaWAN.

4. Автоматическое управление скоростью радиообмена.

Модуль поддерживает управление скоростью передачи данных и выходной мощностью радиопередатчика, т.е. реализуется адаптивная скорость передачи данных (adaptive data rate, ADR).

Примечание:

Рекомендуемый для данного Модуля режим управления скоростью – ADR включен.

5. Изменение типа отправки пакетов.

Модуль поддерживает два типа передачи пакетов:

- «С подтверждением» модуль будет дублировать отправку пакета до тех пор, пока не получит подтверждение от сервера, либо пока не закончится «Количество переповторов пакета» (по умолчании - 8).
- «Без подтверждения» модуль отправляет пакет согласно заданного периода без дублирования пакета и не ждет подтверждения доставки от сервера.

Примечание:

Рекомендуемый для данного Модуля тип отправки пакетов – с подтверждением.

6. Задержка старта отправки пакетов после включения Модуля.

Модуль поддерживает два варианта начала работы после включения:

- «С задержкой старта» после включения питания Модуль выдерживает паузу до начала отправки сообщений. Длительность паузы кратна 5 минутам (последние две цифры заводского номера * 5 минут).
- «Без задержки старта» после включения питания Модуль начинает работу в штатном режиме.



Примечание:

Рекомендуемый для данного Модуля режим отправки пакетов – с задержкой старта.

7. Период передачи пакетов.

Модуль позволяет передавать пакеты в сеть LoRaWaN с необходимой частотой.

Примечание:

При подключении более одного устройства учета к Модулю, период передачи пакетов следует установить не менее 2 минут.

- Мощность передатчика. Модуль позволяет задать мощность передатчика до 14 до 20dB.
 - Примечание:

Рекомендуемый для данного Модуля уровень мощности передатчика – 20dB.

9. Класс радиоустройства

Модуль позволяет задать класс радиоустройства LoRaWaN:

- Класс А. Устройства класса А после каждой передачи открывают два коротких временных окна на прием. Данный класс рекомендуется использовать для устройств получающих электропитание от батареек;
- Класс С. Устройства класса С находятся в режиме приема практически всё время за исключением промежутков, когда они передают сообщения.

Примечание:

Рекомендуемый для данного Модуля режим – С.

10. Окно приема информации.

Модуль позволяет задать окно приема информации по интерфейсу RS-485.

Примечание:

Рекомендуемое для данного Модуля окно приема – не менее 3000мс.



4 Описание информационного пакета

Полезная информация (серийный номер прибора учета, показания прибора учета, и т.д.) передаются Модулем в сеть LoRaWAN и на сервер обработки данных в виде информационных пакетов (uplink). Информационный пакет с данными по одному устройству учета электроэнергии показан в Таблице 4.1. При подключении более 1 устройства, передача информационных сообщений с данными по каждому устройству происходит с интервалом 10 секунд.

Размер	Описание	Примечание		
2 байта	Тип и таймаут устройства	Старший байт – таймаут устройства:		
		значение по умолчанию равно 0, и не		
		меняется;		
		Младший байт – тип устройства:		
		значение задается вручную (см.		
		таблицу 5.1).		
4 байта	Адрес устройства	Заводской номер устройства		
4 байта	Тариф Т1	Данные*100 (Dec)		
4 байта	Тариф Т2	Данные*100 (Dec)		
4 байта	Тариф Т3	Данные*100 (Dec)		
4 байта	Тариф Т4	Данные*100 (Dec)		
1 байт	Температура	Данные		
23 байта				

Таблица 4.1 - Содержание пакета

Информационный пакет на сервере отображается в виде 46 символов в кодировке ASCII, каждый символ которого это число в шестнадцатеричной системе. Пакет с информацией от действующего прибора учета может иметь следующий вид:

Расшифровка указанного пакета выше дана в таблице 4.2



1						
2 байта	4 байта	4 байта	4 байта	4 байта	4 байта	1 байт
0002	000020b1	0000006	00000000	00000000	00000000	15
Тип и таймаут устройства – 2	Адрес устройства – 8369	Тариф Т1 – 0,06кВт	Тариф Т2 – 0кВт	Тариф Т3 – 0кВт	Тариф Т4 – 0кВт	Температура – 21 градус по Цельсию

Таблица 4.2 – Расшифровка пакета

В случае отсутствия информации от прибора учета, информационный пакет будет иметь вид:



5 АТ-команды

АТ-команды даны в приложении к техническому описанию КОНТРОЛЛЕРА СПОДЭС. Приложение передается по запросу Заказчика.



6 Изготовитель

ООО «НОВОУЧЕТ» 420032, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Гладилова, д. 53 Телефон: +7(843)297-82-98 E-mail: info@novouchet.ru Сайт: novouchet.ru



7 Лист регистрации изменений

Дата	Версия	Изменения
24.09.2024	1.11	Исходная версия.